

カウントダウン・カウントアップ機能（つづき）

6. カウントダウンが終了すると、アラームやランプが鳴動します。
※設定した時間(約15秒・約1秒・無し)アラームが鳴動し、ランプは15秒間点滅します。
※どのボタンを押しても鳴動・点滅を止めることができます。
鳴動・点滅を止めると元の設定時間に戻ります。
- カウントダウンの一時停止中に「SET」ボタンを押すと、元の設定時間に戻ります。

■カウントアップ

1. 「MODE」ボタンを押して
タイマーモード(時または分)にする。
2. 「MIN」と「SEC」ボタンを同時に押して
表示をリセットする。
3. 「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが開始する。
※**ボタンは奥までしっかりと押してください。**
4. カウントアップ中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止します。
再開するにはもう一度「START/STOP」ボタンを押してください。

<タイマーモード(時)の表示>



<タイマーモード(分)の表示>



デイカウント

- 指定した年月日までの残り日数をカウントします。
※カレンダー・時計が正しくセットしてあることを確認してください。

1. 「MODE」ボタンを押してデイカウントモードにする。 <デイカウントモード>
2. 「SET」ボタンを3秒以上長押しする。
※西暦年が点滅します。
3. 「UP」または「DOWN」ボタンを押して「西暦」を合わせる。
※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

4. 「SET」ボタンを押して決定する。
※「月」が点滅する。
5. 「UP」または「DOWN」ボタンを押して「月」を合わせる。
※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

6. 「SET」ボタンを押して決定する。
※「日」が点滅する。

7. 「UP」または「DOWN」ボタンを押して「日」を合わせる。
※ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

8. 「SET」ボタンを押して決定する。
※設定した年月日までの残り日数を表示します。

例：一年後設定した場合



- 設定中に約20秒以上操作しないと、設定前に戻ります。
●設定された日数をリセットするには、デイカウント時に「SET」ボタンを3秒以上長押しします。
※電池が切れたり、電池交換するとデイカウントはリセットされますので再設定してください。

故障かな？と思ったら

- 「電源が入らない」
○電池が消耗していませんか？
○電池の極性(＋－)は正しいですか？
○絶縁シートを取りはずしていますか？
- 「表示が薄くなる」
○電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。
- 「スタートしない／カウントが止まらない／ボタン操作できない」
○「START/STOP」ボタンは奥までしっかりと押してください。
○ロックスイッチがロック状態になっていませんか？
- 「音が鳴らない」
○アラーム切替スイッチを確認してください。

お手入れについて

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について
- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。
●当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」までお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社 ドリテック
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8
URL : <https://www.dretec.co.jp>

お客様サポート



仕様

表示方法	液晶デジタル7桁	
動作温度範囲	0～40℃	
使用電池	単4形乾電池×2個（動作確認用電池付）	
電池寿命	約1年間（1日15秒×2回アラームを鳴らした場合）	
タイマー（分）	最大セット時間	199分59秒
	カウントアップ最大表示時間	199分59秒99
タイマー（時）	最大セット時間	199時間59分59秒
	カウントアップ最大表示時間	199時間59分59秒
カレンダー／時計表示	カレンダー設定範囲	2018～2050年まで
	時計精度	月差±60秒

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Operation Manual

- Calendar・Clock setting
- Before using, please remove the insulation sheet from the battery cover. When the insulation sheet is pulled out, there will be "pipipi" sound and with 「2018」 flashing afterwards.
※When first time using or replacing the batteries, please follow the below settings(start from step 2).
1.Keep pressing 「SET」 key for more than 3 seconds.
※2018(Year) is going to flash.
2.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Year」 .
※Keep pressing the button for digit fast forward (2018～2050 can be set)
3.Press 「SET」 key for confirmation.
※「Month」 is going to flash.
4.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Month」 .
※Keep pressing the button for digit fast forward.
5.Press 「SET」 key for confirmation.
※「Day」 is going to flash.
6.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Day」 .
※Keep pressing the button for digit fast forward.
7.Press 「SET」 key for confirmation.
※The 「Hour」 of 「Hour : Minute : Second」 is going to flash.
8.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Hour」 .
※Keep pressing the button for digit fast forward.
※The default setting is 24 hours display.
9.Press 「SET」 key for confirmation.
※The 「Minute」 of 「Hour : Minute : Second」 is going to flash.
10.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Minute」 .
※Keep pressing the button for digit fast forward.
11.Press 「SET」 key to confirm and finish the setting, then the clock begin from 00 second.
※Changing the display, while in clock mode, press 「12/24」 key to switch between AM/PM≈24 hour display.
<24 Hour display>    <AM/PM display>
- Counting down・counting up function
- Counting down
- 1.Press 「MODE」 key to enter timer mode.
2.Press 「MIN」, 「SEC」 key at the same time to clear the display.
3.Press 「HOUR」, 「MIN」, 「SEC」 key to set the timer.
※Keep pressing the button for digit fast forward..
※Clear the display when the time setting exceeded, and set again.
4.Press 「START/STOP」 key to start counting down.
※Please make sure to press the button to the bottom.
5.Press 「START/STOP」 key to pause during counting down. Press 「START/STOP」 key again to continue counting down.
6. When time is up, the alarm start to ring and indicator start to flash at the same time.
※Alarming time setting (Around 15 seconds / Around 1 second / No alarm) the indicator flash 15 seconds in any setting.
※Press any key to stop the alarm・flash. When alarm・flash stopped, it return to the previous time setting automatically.
・When counting down is paused, press 「SET」 key to return to the previous time setting.
- Counting up
- 1.Press 「MODE」 key to enter timer mode.
2.Press 「MIN」 and 「SEC」 key at the same time to clear the display.
3.Press 「START/STOP」 key to start counting up.
※Please make sure to press the button to the bottom.
4.Press 「START/STOP」 key to pause during counting up. Press 「START/STOP」 key again to continue counting up.
- Date counting down
- Days remaining dated from the date of counting down setting.
※Please make sure the calendar・clock setting are correct.
- 1.Press 「MODE」 key to enter date counting down mode.
2.Keep pressing 「SET」 key for more than 3 seconds.
※Year is going to flash.
3.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Year」 .
※Keep pressing the key for fast forward. (Display range between 2018～2050.)
4.Press 「SET」 key for confirmation.
※「Month」 is going to flash.
5.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Month」 .
※Keep pressing the key for fast forward.
6.Press 「SET」 key for confirmation.
※「Day」 is going to flash.
7.Press 「UP」 or 「DOWN」 key to set 「Day」 .
※Keep pressing the key for fast forward.
8.Press 「SET」 key for confirmation.
※Display with the days remaining dated from the date of counting down setting.
- In case if there is no operation for more than 20 seconds during setting process, the previous setting will be recovered automatically.
- Keep pressing 「SET」 key for more than 3 seconds to clear the current counting down setting while in date counting down mode.
※The date counting down will be automatically cleared after replacement of the battery, please set again.