



ちょうどいいがわかる
ここちイーウン
0-443DPT

ちょうどいいがわかる
ここちイーニャン
0-444DPT

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

輸入販売元 株式会社ドリテック
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL <https://www.dretec.co.jp>

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外(例として、商用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - 電池は保証対象外です。
 - お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
 - この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 使用上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の目的以外には利用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	0-443DPT/0-444DPT		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		


販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

24-08


■各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。
※快適表示と注意表示は自動で切り替わります。

表面




裏面




■操作説明

ご使用の前に電源スイッチを「ON」にしてください。

電源ON



電源OFF




■設置場所について

直射日光のあたるところやエアコン、暖房器具、加湿器などの近くは避けて設置してください。

■電池交換

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

- 1) 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。
(図1参照)
- 2) 古い電池を取り取り、極性 (+ -) を間違えないように新しい電池を入れます。
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。



電池カバーはスライド式です。押しつけたり、無理にめるとツメが折れる危険があります。

■使用上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 防水・防滴構造ではありません。
- 5) 屋外での長時間のご使用は避けてください。
- 6) 犬や猫がかじったりしないよう、届くところに置かないでください。

本製品は医療品・商用ではありません。

日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。氷点下時の屋外、直射日光の当たる場所では使用しないでください。また、商取引や公に温度や湿度を証明する場合には使用しないでください。温度・湿度の誤差や、ペット快適指標などによる二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

■ 注意表示について

ワンちゃん、ネコちゃんの快適な環境を以下の顔表示で表します。

環境	快適	注意
温度範囲 ※	20.0~26.0°C	温度が左記範囲外 (-10~19.9°C, 26.1°C~50.0°C)
湿度範囲 ※	40~60%	または 湿度が左記範囲外 (10~39%, 61~99%)
表示方法	顔表示点灯	顔表示点滅
顔表示(犬) ※0-443DPT		
顔表示(猫) ※0-444DPT		

※出典：日本建築学会 編「最新版ガイドライン 実験動物施設の建築及び設備」2007

(出典先の快適温湿度の数値をもとに上記表を作成)

「最新版ガイドライン 実験動物施設の建築および設備」にて推奨されている快適温湿度を顔マークの変化で表示します。

注意表示が出た際は、ワンちゃん、ネコちゃんの様子や体調なども見ながら室内的温湿度の調整を行いましょう。

飼育環境や犬種・猫種、年齢、疾病等の健康状態により必要な温度管理は異なりますので、目安としてご使用ください。

温度が注意表示範囲の時

- ・エアコンで調節
- ・冷たい・温かい場所の用意
- ・水分補給できる場所を確保

湿度が注意表示範囲の時

- ・高い場合はエアコンをドライモードに
- ・除湿器・加湿器で対策

△ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投しない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児やペットの手が届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性 (+ -) を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に、電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

■ 故障かな？と思ったら

●電源が入らない

- ・電池が入っているか確認してください。
- ・電源スイッチが「ON」になっているか確認してください。
- ・電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。
- ・電池の向き（極性+,-）を確認してください。

●表示がうすい

- ・電池が消耗している可能性があります。新しい電池に交換してください。

●温度・湿度の表示数値がおかしい、または「LL.L」「HH.H」の表示が出る

- ・初めてご使用になる場合や本体を移動した場合は、内部温湿度が安定するまでに時間がかかるため同じ場所に30分～1時間ほど置いてから確認してください。
- ・通気口が塞がれている場合は、正確な温度・湿度が測定されません。

■ アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1.修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいたり以上のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2.アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「お客様サポート」よりお問い合わせください。



■ 仕様

寸法	約幅81×奥行17×高さ81mm
質量	約72g（電池含む）
表示温度範囲	-10.0~50.0°C (-10.0°Cより低い場合 : LL.L, 50.0°Cより高い場合 : HH.H)
表示湿度範囲	10~99% (10%より低い場合 : 10%, 99%より高い場合 : 99%) ※ただし、温度が0.0°Cより低い場合と50.0°Cより高い場合はーー%と表示します。
精度（温度）	0.0~40.0°C ± 1.0°C (その他の範囲※2 : ± 2.0°C)
精度（湿度）	50~80% ± 5% (その他の範囲※2 : ± 10%)
測定間隔	約10秒
使用電池	単4形乾電池×1個
電池寿命	約1年
材質	ABS樹脂

※1 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※2 その他の範囲 温度 : -10.0~ -0.1°C, 40.1~50.0°C
湿度 : 10~49%, 81~99%