

クリップ付バイブタイマー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター

0120-875-019

受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00

祝祭日および当社指定休日を除く

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
 - 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
 - 電池は保証対象外です。
 - お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
 - この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
 - 取り扱い上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理

保証期間：お買い上げ日より1年以内

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買い上げ年月日
お買い上げ店

保
証
書

お名前
ご住所

お電話番号

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

取り扱い上の注意

- 1) 高温、多湿や磁気の多い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・石油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

! 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投しないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

! 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

製品仕様

表示方法	液晶デジタル 4桁
お知らせ方法	アラームとバイブ／バイブ／アラーム
鳴動時間	約1分間
最大セット時間	99時間59分
カウントアップ最大計測時間	99分59秒
動作温度範囲	0～40°C
時計精度	月差 ±30秒
オートパワーオフ	約10分
電池寿命	約1年間（1日30秒アラームを鳴らした場合）
使用電池	リチウム電池 CR2032×1個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

電池交換 (使用電池：リチウム電池 CR2032×1個)

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順で行ってください。

1) 本体裏面の電池カバーをプラスドライバーでネジを回して取りはずします。




2) 古い電池を取り出し、新しい電池の極性(+)を正しく入れます。電池を入れると「ビビビビッ」と音が鳴ります。

※電池が取り出しがちな場合はマイナスドライバー等の先が尖ったものを凹み部に差し込み、電池を取り出してください。(図1参照)

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。



※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。端子カバーの下へ差し込むようにしてセットしてください。(図2参照)

3) 電池カバーのツメを電池ボックス内の穴に合わせ、ネジを回して電池カバーを閉じます。(図3参照)



※付属電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間より短い場合があります。

各部の名称とはたらき



操作説明

※本製品は操作終了後、約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。(カウント中を除く)お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください。電源はどのボタンを押しても入れることができます。

時計のセット方法

- 1) 「モード」ボタンを押して時計表示にします。(図1 時計表示)
- 2) 「モード」ボタンを5秒以上押し続けると「時」が点滅します。(図2 時が点滅する)
- 3) 「1分」ボタンを押して、午前「A」・午後「P」
 - ・24時間表示「24」を切り替えます。
- 4) 「10時」「1時」ボタンを押して「時」を合わせます。
- ※「10時」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。「1時」ボタンは1回押すごとに1時間進みます。押し続けると早く進みます。
- 5) 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。(図3 分が点滅する)
- 6) 「10時」「1時」ボタンを押して「分」を合わせます。
- ※「10時」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。「1時」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。押し続けると早く進みます。
- 7) 「モード」ボタンを押してセット完了です。



カウントダウン機能

※1分未満をセットすることはできません。

- 1) 「モード」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00H 00M」にします。(図4 タイマー表示)
- 3) 「10時」「1時」「1分」ボタンを押して時間をセットします。各ボタンは押し続けると早く進みます。



例1) 12時間5分とセットする場合 :

「10時」ボタンを1回押す→「1時」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを5回押す

例2) 10分とセットする場合 :

「1分」ボタンを10回押す。

- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セッティング時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。(リピート機能：アラームを止めると、もとのセット時間に戻ります)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合には再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- ※ カウントダウン中「モード」ボタンを押すと時計モードになりますが、カウントダウンは進行し続け、セッティング時間になるとアラームが鳴ります。
- ※ セッティング時間が1時間以下のときにカウントダウンをスタートすると「時間・分(H・M)」表示から「分・秒(M・S)」表示に切り替わります。(図5参照)



カウントアップ機能

※カウントアップは「00MOOS」(1秒)から始まります。

- 1) 「モード」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「リセット」ボタンを押して表示を「00H 00M」にします。
- 3) 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「00MOOS」に表示が切り替わり、1秒からカウントアップが始まります。(図6 参照)



- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップは停止します。
- ※最大計測時間99分59秒を超えると、「00MOOS」に戻り、再度1秒からカウントアップをスタートします。