


取扱説明書

■各部の名称




■ご使用方法

1. 検温部のキャップを取りはずします。
2. 裏側の「ON/OFF」ボタンを押して電源を入れます。
※温度表示部に現在の温度が表示されます。
3. 検温部を測定したいものに触れ（または刺し）て測定します。
※表示範囲 -10°C ～ $+300^{\circ}\text{C}$ よりも測定された温度が高い場合は、温度表示部に「HH.H」低い場合は「LL.L」と表示されます。
4. 測定後、「ON/OFF」ボタンを押して電源を切ります。
※本製品は、電源を入れてから約10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。（本製品にはタイマーを備えていないため、時間には誤差が生じます。電源が切れるまでの時間はあくまで目安となります。）

■電池交換

1. 本体裏面の電池カバーをプラスドライバーでネジを回して取りはずします。
2. マイナスドライバー等の先がとがったものをミゾに差し込み、古い電池を浮かせて取り出し（図1参照）、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。（図2参照）（+を上にしてください）。
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。
3. 電池カバーのツメを電池ボックスの穴に合わせ、ネジを回して電池カバーを閉じます。（図2参照）



■電池寿命

この温度計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。（1日3回、約10分使用した場合）製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間よりも短い場合があります。

■お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコール、漂白剤などは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

■ご使用上の注意

1. 本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、検温部以外は洗剤につけたり、水中に入れたり水洗い等は避けてください。
2. 静電気や電磁波（IH調理器や電子レンジなど）の近くで使用しないでください。故障や誤動作の原因になります。
3. 高温や磁気の多い場所に置かないでください。
4. 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
5. 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
6. 本製品検温部の使用可能な温度範囲は $-10\sim+300^{\circ}\text{C}$ です。この範囲以外の温度の計測は故障の原因になります。
7. 本体部は樹脂でできていますので、直接炎に当たったり、高温になる場所に置かないでください。
8. 検温部は串状になっており、ケガをする危険があります。取り扱いに十分ご注意ください。使用しない場合は必ず先端部にキャップをはめてください。また、小さな部品がありますので保管する際は、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
9. 本製品は調理用ですので、体温測定等には使用しないでください。

⚠電池についての警告

●ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。●万一、電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。●万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険です。絶対に飲み込みませんよう、乳幼児の手の届くところには置かないでください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。※長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

■保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本保証書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、業務用としての使用）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にて依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。