

Ni-MH / C1.2V Typ.800mAh
形式：LH080-3AH45LF-2PK
品名：エコロでん充電電池 単4
品番：RB-402



Ni-MH

使用後はリサイクルへ

- くり返し約1000回使えます。
- 充電済みなので買ってすぐに使えます。
- デジカメ・懐中電灯・時計・ゲーム機・ラジコン他、様々な機器にご使用いただけます。

■使用方法

- 充電には当社のニッケル水素電池専用の充電器を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電してください。
- 電池は買ってすぐに使えますが、十分な能力を引き出すには充電してからご使用ください。
- 長期間使用しなかった場合は2~3回充放電をくり返してください。
- 電池の使用時間が著しく低下したときが寿命です。新しい電池と取り替えてください。
- 機器によって推奨されていない場合があるので機器の取扱説明書を事前にご確認ください。

ケガや電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になるので必ず次のことを守ってください。

!
危険

- 当社の充電器で充電してください。●電池の極性(+-)を正しく入れてください。●ハンダ付け・変形・改造・分解・火中に投入・加熱・ショートなどはしないでください。●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときは失明の原因になることもあるので、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。●電池を水中ライトなどの密閉した機器には使用しないでください。

使用推奨温度範囲
放電：-5℃~50℃
充電：0℃~40℃
保存：-20℃~35℃

!
警告

- 電池の+-に金属物などを接触させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。●外装ラベルをはがしたり、傷をつけたりしないでください。●乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。●10個以上直列に接続しないでください。●液漏れや変色変形、破損などの異常に気が付いたときは使用を中止してください。

!
注意

- 容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。●新旧の電池、充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。●2個以上の電池を組み合わせて使用するときは同時に充電してください。●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

RB-402GN



MADE IN CHINA

輸入発売元 株式会社 **ドリテック** 〒333-0802埼玉県川口市戸塚東1-10-4 エクセレンテ1F
URL : <http://www.dretec.co.jp>

お客様相談センター 〒334-0071埼玉県川口市安行慈林179-4



0120-875-019

(月~金10:00~12:00, 13:00~16:00祝祭日および当社指定休日を除く)